

Bezbolestný dámský epilátor FinishingTouch – návod k použití

Epilátor šetrně odstraňuje nežádoucí chloupky z oblasti nohou, podpaží, bikin, hrudi, zad a obličeje pod lícními kostmi.



POUŽITÍ

Posuňte vypínač napájení do polohy „ON“.

Kontrolka napájení bliká, když je ve fázi „ON“.

Když se hlava Sensa-Light dostane do kontaktu s pokožkou, přístroj se aktivuje a odstraňuje chlupy, dokud je hlava proti pokožce.

Přístroj se automaticky vypne po několika sekundách od odebrání z pokožky.

Po dokončení odstraňování chloupků přesuňte vypínač do polohy „OFF“ a přístroj se vypne.

NAPÁJENÍ

Přístroj napájejte pomocí přiloženého USB kabelu.

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

K produktu jsou dodávány dva typy nástavců, které lze jednoduše vyměnit.

Pokud chcete nástavec vyměnit, tak opatrně sundejte první a poté můžete připojit druhý nástavec. Nástavce jdou vyměnit velice jednoduše, nepoužívejte hrubou sílu.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj je určený pouze na stříhání chlupů, chloupků. Nestříhejte s ním vousy ani jiné předměty.

Přístroj je určený pouze pro použití na člověku, nestříhejte s ním domácí zvířata ani nic jiného.

Přístroj není vodotěsný ani voděodolný. Nesmí přijít do styku s vodou, mohl by se poškodit.

S přístrojem neházejte a nepokládejte na něj předměty, mohl by se poškodit.

Přístroj není určen pro děti.